

LIMPIADOR DESENGRASANTE

PARA COCINAS



Uso

El limpiador desengrasante para cocinas XILO, es producido en base acuosa, por lo que no contiene solventes dañinos para la salud, el medio ambiente, su cocina o cualquier artefacto o utensilio en ella. Remueve con facilidad grasas y aceites tipo mineral, vegetal y manchas difíciles de comida.

Forma de empleo

Aplicar sobre el área que desea limpiar, dejar actuar por al menos 5 minutos y luego retirar con ayuda de un trapo, toalla o agua. No dejar secar sobre la superficie. No utilizar sobre superficies calientes. Para evitar daños en la superficie es preferible hacer una prueba en un área pequeña.

Composición

Metasilicato de Sodio 1-4%, Lauril Sulfato de Sodio 1-4%, detergente no iónico 2-5%, preservantes 1-3%, colorantes y excipientes 2-3%, agua 80-90%.

IMPORTANTE

No utilice este producto para un fin diferente al indicado. Evite el contacto con partes electrónicas. Evite el contacto prolongado con

partes de aluminio o superficies pintadas. Durante su manipulación utilice guantes.

Precauciones

Almacénese lejos de alimentos, niños, animales y personas incapaces. Mantenga el envase bien cerrado.

Riesgos

Este producto puede ser toxico si se ingiere.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión no provoque el vomito. Nunca de a beber ni induzca al vomito a personas en estado de inconciencia. Si hay contacto con la piel lávese con abundante agua. Si hay contacto con los ojos lávese con abundante agua por al menos 15 minutos. Si tiene sensación de asfixia trasládese a un lugar ventilado.

En caso de intoxicación lleve el paciente al medico y aporte esta etiqueta. O llame a los teléfonos de emergencias: Centro Nacional de Intoxicaciones: 2223-1028. Bomberos: 1118. Emergencias 911.

